

FARK

HANDWIRED

FARK



FARK

UNIVERSAL MANUAL

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie sich die Hinweise durch.
- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Befolgen Sie alle Warnungen.
- Führen Sie alle Anweisungen aus.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Versperren Sie niemals die Lüftungsschlitze. Stellen Sie das Gerät nur den Herstelleranweisungen entsprechend auf.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörper, Öfen bzw. Geräte (darunter auch Verstärker), die ausgesprochene Wärme entwickeln.
- Versuchen Sie niemals, die Erdung des Netzkabels zu umgehen. Ein polarisierter (englischer) Stecker weist zwei unterschiedlich breite Stifte auf. Ein geerdeter Stecker ist hingegen mit drei Stiften versehen. Der Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker, diese zu ersetzen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird (was vor allem in der Nähe des Steckers passieren kann) und dass man nicht darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie nur Halter und Ständer, die ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Halterungen usw., die vom Hersteller vertrieben oder empfohlen werden. Bei Verwendung eines Wagens ist darauf zu achten, dass es während des Transports nicht umkippt.
- Lösen Sie im Falle eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, den Netzanschluss.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten und befugten Techniker. Das ist z.B. notwendig, wenn das Produkt Schäden aufweist (z.B. beschädigtes Netzkabel, Eintritt von Flüssigkeit oder Fremdkörpern, wenn das Gerät im Regen gestanden hat), sich nicht erwartungsgemäß verhält oder hingefallen ist.
- Dieses Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Ein netzgespeistes Gerät darf niemals Regen- oder Wassertropfen ausgesetzt werden. Außerdem darf man keine Flüssigkeitsbehälter wie Vasen, Gläser usw. auf das Gerät stellen.
- Auch nach dem Ausschalten bleibt die Netzverbindung dieses Gerätes bestehen.
- Sorgen Sie dafür, dass man den Netzstecker jederzeit problemlos erreichen kann. Stellen Sie das Gerät niemals weit von der Steckdose/ Anschlussleiste entfernt auf.
- Dieses Gerät darf sich während des Betriebs nicht in einem geschlossenen Behälter/einem Flightcase befinden.
- Ein hoher Schalldruck kann bei Verwendung von Ohrhörern bzw. eines Kopfhörers zu einem bleibenden Hörschaden führen.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb in gemäßigten Klimazonen ausgelegt und nicht zur Verwendung in Ländern mit tropischem Klima geeignet.
- Sorgen Sie stets für eine einwandfreie Lüftung, indem Sie die Lüftungsöffnungen freihalten (Zeitungen, Tücher und andere Gegenstände haben auf den Lüftungsöffnungen nichts verloren!).
- Stellen Sie niemals Gegenstände mit offener Flamme wie brennende Kerzen, Wunderkerzen usw. auf das Gerät!




[Britampco.co.uk/downloads](https://britampco.co.uk/downloads)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



**Registration @
[Britampco.co.uk/registration](https://britampco.co.uk/registration)**





PARK P45 AMPLIFIER

EINSCHALTEN IHRES VERSTÄRKERS

1. Wenn Sie Ihren Verstärker mit einem oder mehreren Lautsprechern verwenden, vergewissern Sie sich, dass diese über die korrekten Lautsprecher-Klinkenbuchsen angeschlossen sind.

Warnhinweis: Die Nichtbeachtung der obenstehenden Hinweise kann zur Beschädigung Ihres Verstärkers führen. Achten Sie beim Anschließen von Lautsprecherboxen darauf, dass Sie ein geeignetes Lautsprecherkabel verwenden. Verwenden Sie zu diesem Zweck niemals ein geschirmtes Gitarrenkabel.

2. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf „Off“ und der Standby-Schalter auf Standby steht.

3. Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel zuerst mit dem MAINS INPUT-Anschluss auf der Rückseite und anschließend mit einer Netzsteckdose.

4. Achten Sie darauf, dass alle Master, VOLUME (Lautstärkeregler) bzw. Ausgangsleistungsregler an der Vorderseite auf Null gestellt sind.


5. Die Gitarre an einer der Input-Klinkenbuchsen an der Frontplatte anschließen.

6. Schalten Sie den Netzschalter auf der Vorderseite ein und warten Sie ein paar Minuten.

7. Wählen Sie zwischen 20W / 5W mithilfe des Standby-Schalters.

8. Stellen Sie die Lautstärke wie gewünscht ein und Ihr Verstärker ist spielbereit.

MERKMALE DER VORDERSEITE



1. Mains On/Off - Zum Ein- und Ausschalten des Verstärkers

2. Standby Mode - Dieser Standby-Schalter ermöglicht es den Röhren, sich beim Einschalten des Verstärkers auf die optimale Betriebstemperatur aufzuheizen.

3. SS rect(Solid State rectifier) & (Tube rectifier) - Stellen Sie sicher, dass der Verstärker vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie den Wahlschalter betätigen (oder sich im Standby-Modus „2“ befinden).

4. Indicator Lamp - Die Netzanzeige leuchtet auf, wenn der Verstärker eingeschaltet wird.

5&6. Brightness /Presence - Justiert den Klang im Hochfrequenzbereich der Endstufe. Durch Verstärken der Höhen wird Ihr Klang schneidiger.

7. Master - Regelt die Ausgabelautstärke des Verstärkers.

8. Bass - Justiert den Klang im Niedrigfrequenzbereich des Verstärkers. Er verstärkt das Bottom-End und gibt dem Klang Tiefe.

9. Middle - Justiert die mittleren Frequenzen des Verstärkers. Damit erzielen Sie alles von einem vollen, satten Sound bis zu aggressiven Tönen.

10. Treble - Justiert die oberen Frequenzen des Verstärkers. Wird dieser aufgedreht, wird Ihr Sound heller.

11. Tone - Passt die Klangeigenschaften von Kanal 2. Durch Drehen dieses Reglers im Uhrzeigersinn wird der Anteil der hohen Frequenzen (Höhe) im Sound erhöht.(aigus) du son.

12. Intensity -Steuert die Oszillationstiefe des Tremolo-Effekts.

13. Speed -Steuert die Geschwindigkeit, mit der der Tremolo-Effekt schwingt.

14. Volume CH I - Es regelt die Lautstärke von Kanal 1.

15. Volume CH II -Es regelt die Lautstärke von Kanal 2.


16. High Input - Gitarrenanschluss mit hoher Empfindlichkeit.

17.Low Input - Gitarrenanschluss mit niedriger Empfindlichkeit.

18.CH1/CH2- Channel 1 / Channel 2

19.Mid Boost(Toggle or Push-Pull Pot.)-Im aktivierten Zustand verleiht dieser Schalter dem Mitteltonbereich des Klangs mehr Fülle.


20.Smooth (Additional tone shaping)




21. Bright (Toggle or Push-Pull Pot.)- Im aktivierten Zustand reduziert dieser Schalter einen Teil der tiefen Frequenzen und sorgt so für einen strafferen Klang.

22. High/Low Switch/ Low Switch- Verwenden Sie diesen Schalter, um die Leistung von 18 W auf 0,1 W zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass der Verstärker vollständig ausgeschaltet ist (Standby-Modus), bevor Sie den Schalter betätigen.

23. Cascade - CH2 (15) into CH1(14)



MERKMALE DER RÜCKSEITE



1. Effects Loop Bypass - Aktiviert/deaktiviert den Effektweg. Der Effektweg wird aktiviert, wenn der Schalter nach innen gedrückt wird.

Effects Loop - Verwenden Sie dies, um Effekte zwischen Vorverstärker und Endstufe des Verstärkers zu verbinden und so für mehr Klarheit bei der Verwendung höherer Vorverstärker-Overdrive-Pegel zu sorgen.

2. Return - Gibt das Signal vom Effektweg/externen Geräten zurück.

3. Send - Sendet ein Signal an den Effektweg/externe Geräte.

4. Output Impedance Selector - Passt den Verstärkerausgang an die Lastimpedanz an.

Stellen Sie sicher, dass der Verstärker vollständig eingestellt ist, bevor Sie die Wahl treffen. Die für den Verstärker gewählte Impedanz entspricht der Gesamtimpedanz, die Sie oder die von Ihnen verwendeten Lautsprecher erhalten.

5. Speaker Jacks - Hier können Sie einen oder zwei Lautsprecher mit 1/4-Zoll-Jack-Lautsprecherkabeln anschließen.

Achtung: Stellen Sie immer sicher, dass der Ausgangsimpedanzwahlschalter auf die der Last Ihres Setups (Lautsprecher) entsprechende Impedanz eingestellt ist. Verwenden Sie diesen Verstärker unter keinen Umständen ohne Lautsprecher oder Last.

6. Mains Fuse - Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen. Die für deinen Verstärker geeignete Eingangsspannung ist auf der Rückseite angegeben.

7. HT Fuse - Der korrekte Wert der HT-Sicherung ist auf dem hinteren Bedienfeld angegeben.

PARK

AMP POWER	MAINS VOLTAGE	
	100v-120v	220v-240v
15-25W	2A	1A
26-75W	3A	PARK
100W+	4A	2A



PARK

HANDWIRED

ALLGEMEINE HINWEISE GARANTIE

Jede von Park angebotene Garantie gilt zusätzlich zu und nicht anstelle von Rechten, welche die geltenden Verbraucherschutzgesetze vorsehen. Sie haben das Recht zu wählen, ob Sie Leistungen im Rahmen einer Garantie oder gemäß den Ihnen als Verbraucher gesetzlich zustehenden Rechten in Anspruch nehmen möchten.

Park gewährt eine freiwillige, zweijährige beschränkte Herstellergarantie für Verstärker, Vorverstärker, Effektpedale und Lautsprechergehäuse sowie eine 90-tägige Garantie für Röhren, Sicherungen, Halbtanks und Lautsprecher ab Kaufdatum durch einen Verbraucher oder Endkunden. Der Garantie unterliegende Produkte werden mit einer Garantiekarte geliefert, auf der die vollständigen Garantiebedingungen erklärt werden. Wenn Sie in der Verpackung keine Garantiekarte finden, wenden Sie sich bitte an den www.parkamps.co.uk oder Ihren Händler, damit er Ihnen eine Garantiekarte aushändigt.

Registrieren Sie Ihren Verstärker : www.parkamps.co.uk

BRITAMPCO

**Unit 3, Plumb Units, Sandall Stones Road
Kirk Sandall, Doncaster
DN3 1QR**

**SALES@PARKAMPLIFIERS.CO.UK
BRITAMPCO.CO.UK**



RECYCLING INFO



REGISTER PRODUCTS

PARKAMPLIFIERS.CO.UK